

ワイヤレスオーディオレシーバー

Bluetooth®対応携帯電話接続ガイド
DRC-BT30/BT30P

通話や音楽を楽しむために

本機で通話や音楽を楽しむためには、初めに本機と携帯電話をペアリングします。一度ペアリングをすれば、次回からは Bluetooth 接続の操作のみで通話や音楽を楽しめます。

ここでは au と NTT ドコモの携帯電話を例に、ペアリングと Bluetooth 接続の操作手順を説明します。(2008 年 12 月現在の携帯電話の操作手順)

NTT ドコモの操作手順は裏面を参照してください。


Bluetooth とそのロゴマークは、Bluetooth SIG, INC. の商標で、ソニーはライセンスに基づき使用しています。

「au」は、KDDI 株式会社の登録商標です。


その他、本書に記載されているシステム名、製品名は、一般に各開発メーカーの登録商標あるいは商標です。

au の携帯電話と本機をペアリングする

au の携帯電話には、2 つのペアリング方法があります。本機の使いかたに合ったペアリング方法を選択してください。



「ワイヤレス機器を登録」とは
本機で音楽やワンセグなどを聞くためのペアリングです。
通話をする場合は、携帯電話で通話をしてください。



「ハンズフリー機器を登録」とは
本機で通話をしたり、音楽やワンセグを聞いたりするためのペアリングです。
本機で通話をする場合は、こちらを選んでください。

音楽のためのペアリングをする (ワイヤレス機器を登録)

1 「初期登録」の画面を表示する。
「Bluetooth メニュー」 ➡ 「初期登録」

Bluetoothメニュー

- 1 ワイヤレス機器選択
- 2 接続待ち開始 停止
- 3 初期登録
- 4 データ受信
- 5 Bluetooth 設定

ワイヤレス機器の選択を行います

➡

Bluetoothメニュー

- 1 ワイヤレス機器選択
- 2 接続待ち開始 停止
- 3 初期登録
- 4 データ受信
- 5 Bluetooth 設定

ワイヤレス機器、ハンズフリー機器の登録を行います

➡

初期登録

- 1 ワイヤレス機器を登録
- 2 ハンズフリー機器を登録

接続する機器を選択してください

「Bluetooth メニュー」の表示方法について詳しくは、お使いの携帯電話に付属の取扱説明書をご覧ください。

2 本機の PAIRING ボタンを 2 秒以上押す。
ペアリングモードになります。

PAIRING ボタン

ランプ (青) とランプ (赤) が交互に点滅します。

3 「ワイヤレス機器を登録」を選択し、本機を検索する。

初期登録

- 1 ワイヤレス機器を登録
- 2 ハンズフリー機器を登録

接続する機器を選択してください

➡

初期登録

- 1 ワイヤレス機器を登録
- 2 ハンズフリー機器を登録

初期登録しますよろしいですか？

- 1 はい
- 2 いいえ

接続する機器を選択してください

➡

機器探索

SEARCHING

探索中 1 件

「はい」を選択

4 本機を選択し、登録をする。
パスキー「0000」を入力してください。

機器選択 1 件

- 01 DRC-BT30

接続する機器名称を選択してください

➡

Bluetooth 接続

DRC-BT30

認証処理中

パスキー入力

接続する機器のパスキーを入力してください

➡

Bluetooth 接続

DRC-BT30

A2DP DRC-BT30 を登録しました

パスキー入力 ****

「0000」を入力

本機と携帯電話のペアリングが完了し、音楽 (A2DP) の接続が可能になります。ペアリング完了時に音楽 (A2DP) の接続をするかの確認画面が表示されます。

5 続けて本機と携帯電話を音楽 (A2DP) 接続する。

Bluetooth 接続

この機器を今すぐ設定して接続しますか？

- 1 はい
- 2 いいえ

➡

Bluetooth 接続

DRC-BT30

A2DP DRC-BT30 に接続しました

パスキー入力 ****

「はい」を選択
A2DP での接続を開始します。

本機と携帯電話が音楽 (A2DP) で接続されて、本機で音楽やワンセグを楽しむことができます。

通話と音楽のためのペアリングをする (ハンズフリー機器を登録)

1 「初期登録の画面」を表示しておく。
「Bluetooth メニュー」 ➡ 「初期登録」

Bluetoothメニュー

- 1 ワイヤレス機器選択
- 2 接続待ち開始 停止
- 3 初期登録
- 4 データ受信
- 5 Bluetooth 設定

ワイヤレス機器の選択を行います

➡

Bluetoothメニュー

- 1 ワイヤレス機器選択
- 2 接続待ち開始 停止
- 3 初期登録
- 4 データ受信
- 5 Bluetooth 設定

ワイヤレス機器、ハンズフリー機器の登録を行います

➡

初期登録

- 1 ワイヤレス機器を登録
- 2 ハンズフリー機器を登録

接続する機器を選択してください

「Bluetooth メニュー」の表示方法について詳しくは、お使いの携帯電話に付属の取扱説明書をご覧ください。

2 本機の PAIRING ボタンを 2 秒以上押す。
ペアリングモードになります。

PAIRING ボタン

ランプ (青) とランプ (赤) が交互に点滅します。

3 「ハンズフリー機器を登録」を選択し、本機を検索する。

初期登録

- 1 ワイヤレス機器を登録
- 2 ハンズフリー機器を登録

接続する機器を選択してください

➡

初期登録

- 1 ワイヤレス機器を登録
- 2 ハンズフリー機器を登録

初期登録しますよろしいですか？

- 1 はい
- 2 いいえ

接続する機器を選択してください

➡

機器探索

SEARCHING

探索中 1 件

「はい」を選択

4 本機を選択し、登録をする。
パスキー「0000」を入力してください。

機器選択 1 件

- 01 DRC-BT30

接続する機器名称を選択してください

➡

Bluetooth 接続

DRC-BT30

認証処理中

パスキー入力

接続する機器のパスキーを入力してください

➡

Bluetooth 接続

DRC-BT30

HFP DRC-BT30 を登録しました

パスキー入力 ****

「0000」を入力

本機と携帯電話のペアリングが完了し、通話 (HFP) と音楽 (A2DP) の接続が可能になります。
ペアリング完了時に通話 (HFP) の接続がされます。

音楽を聞くための Bluetooth 接続をする

続いて音楽 (A2DP) の接続をして、音楽やワンセグを本機で聞けるようにします。

1 「Bluetooth メニュー」から「ワイヤレス機器選択」を選択する。



2 表示された接続機器リストから本機を選択する。

ワイヤレス機器選択

- 01 OFF (なし) - カノイヤン
- 02 DRC-BT30

接続する機器名称を選択してください

➡

ワイヤレス機器選択

- 01 OFF (なし) - カノイヤン
- 02 A2DP DRC-BT30 に接続しました

接続する機器名称を選択してください

A2DP での接続を開始します。

本機と携帯電話が通話 (HFP) と音楽 (A2DP) で接続されて、本機で通話や音楽、ワンセグを楽しむことができます。

au の携帯電話と本機を再接続する

Bluetooth 接続する

ペアリング済みの携帯電話と本機は、未接続の状態から Bluetooth 接続の操作をするだけで通話や音楽を楽しむことができます。

1 携帯電話の接続待ちを開始する。
「Bluetooth メニュー」 ➡ 「接続待ち開始 / 停止」

Bluetoothメニュー

- 1 ワイヤレス機器選択
- 2 接続待ち開始 停止
- 3 初期登録
- 4 データ受信
- 5 Bluetooth 設定

接続待ち開始 / 停止を行います

➡

接続待ち開始 / 停止

- 1 接続待ち開始
- 2 接続待ち停止

接続する機器を選択してください

「1 接続待ち開始」を選択

2 本機の POWER ボタンを 2 秒以上押す。
電源が入ると自動的に通話 (HFP) の接続を開始します。

POWER ボタン

ご注意
「ワイヤレス機器を登録」でペアリングした場合は、通話 (HFP) の接続は行われません。

3 音楽 (A2DP) の接続をする。
「Bluetooth メニュー」 ➡ 「ワイヤレス機器選択」

Bluetoothメニュー

- 1 ワイヤレス機器選択
- 2 接続待ち開始 停止
- 3 初期登録
- 4 データ受信
- 5 Bluetooth 設定

ワイヤレス機器の選択を行います

➡

ワイヤレス機器選択

- 01 OFF (なし) - カノイヤン
- 02 DRC-BT30

接続する機器名称を選択してください

➡

ワイヤレス機器選択


- 01 OFF (なし) - カノイヤン
- 02 A2DP DRC-BT30 に接続しました

接続する機器名称を選択してください

本機を選択

本機と携帯電話が音楽 (A2DP) で接続されます。

💡 ヒント
お使いの携帯電話によっては、本機のジョグスイッチを押して音楽 (A2DP) 接続をすることができます。音楽 (A2DP) の接続が完了すると「ミュージックプレーヤー」が起動されます。



ご注意
本機の電源が入った直後は、音楽 (A2DP) の接続ができない場合があります。

本機と携帯電話が通話 (HFP) と音楽 (A2DP) で接続されて、本機で通話や音楽、ワンセグを楽しむことができます。

NTT ドコモの携帯電話と本機をペアリングする

ここでは、NTT ドコモの携帯電話とのペアリング方法を例に上げて説明しておりますが、各メニューの名称は、お使いの携帯電話により異なる場合があります。また海外メーカー製の携帯電話は、ペアリング方法が異なります。詳しくはお使いの携帯電話に付属の取扱説明書をご覧ください。

通話と音楽のためのペアリングをする

NTT ドコモの携帯電話には、1 回のペアリングで通話 (HFP) と音楽 (A2DP) の接続をします。ペアリング後を楽しみたいサービスを選んで *Bluetooth* 接続をします。


1 「Bluetooth」を表示する。



「Bluetooth」の表示方法について詳しくは、お使いの携帯電話に付属の取扱説明書をご覧ください。


2 本機の PAIRING ボタンを 2 秒以上押す。

ペアリングモードになります。



ランプ (青) とランプ (赤) が交互に点滅します。


3 「登録機器リスト」を選択し、本機をサーチする。



「YES」を選択

すでに接続機器の登録がある場合は、登録機器リストが表示されます。「サーチ」ボタンを押してください。


4 表示された登録機器リストから本機を選択する。



「YES」を選択

5 携帯電話の端末暗証番号を入力する。

お買い上げ時の端末暗証番号は「0000」です。端末暗証番号を変更された場合は、変更後の端末暗証番号を入力してください。



お使いの機種によっては、入力が必要な場合もあります。

6 バスキー「0000」を入力する。



「0000」を入力

「確定」を押す


本機と携帯電話のペアリングが完了します。続いて本機と携帯電話を *Bluetooth* 接続する操作をします。

7 本機と携帯電話を Bluetooth 接続する画面の表示を確認する。

本機と携帯電話を *Bluetooth* 接続できるサービスが表示されます。ここでは通話 (HFP) と音楽 (A2DP) を接続する手順を説明します。




8 通話 (HFP) の接続をする。



「ハンズフリー」を選択

本機と携帯電話が通話 (HFP) で接続されます。

9 音楽 (A2DP) の接続をする。



「オーディオ」を選択

本機と携帯電話が音楽 (A2DP) で接続されます。

通話 (HFP) と音楽 (A2DP) が接続され、携帯電話の画面に接続中のアイコンが表示されます。

NTT ドコモの携帯電話と本機を再接続する

ここでは、NTT ドコモの携帯電話との再接続方法を例に上げて説明しておりますが、各メニューの名称は、お使いの携帯電話により異なる場合があります。また海外メーカー製の携帯電話は、再接続方法が異なります。詳しくはお使いの携帯電話に付属の取扱説明書をご覧ください。

Bluetooth 接続する


ペアリング済みの携帯電話と本機は、未接続の状態から *Bluetooth* 接続の操作をするだけで通話や音楽を楽しむことができます。

NTT ドコモの携帯電話と本機の *Bluetooth* 接続は、双方から操作をすることができます。

本機を操作して Bluetooth 接続するときは

1 携帯電話を接続待機にする。

「Bluetooth」→「接続待機」



通話 (HFP) を接続待機するにはハンズフリーを選択します。


音楽 (A2DP) を接続待機するにはオーディオを選択します。

通話 (HFP) と音楽 (A2DP) を接続待機するにはハンズフリーとオーディオを選択します。

接続待機するサービスを選択したら「完了」を押します。携帯電話の画面に接続待機中のアイコンが表示されます。

2 本機の POWER ボタンを 2 秒以上押す。


電源が入ると自動的に通話 (HFP) の接続を開始します。



POWER ボタン

3 ジョグスイッチを押す。

音楽 (A2DP) の接続を開始します。(5 秒間接続を試みます。)



※ ヒント

お使いの携帯電話によっては、音楽 (A2DP) の接続が完了すると「ミュージックプレーヤー」が起動されます。

ご注意

本機の電源が入った直後は、音楽 (A2DP) の接続ができない場合があります。

接続待機中のサービスへ *Bluetooth* 接続が完了すると、携帯電話の画面に接続中のアイコンが表示されます。

携帯電話を操作して本機を Bluetooth 接続するときは

1 本機の POWER ボタンを 2 秒以上押す。



POWER ボタン

本機は電源が入ると自動的に通話 (HFP) の接続を開始します。

2 携帯電話から接続を行う。

「Bluetooth」→「登録機器リスト」



本機を選択

通話 (HFP) を接続するにはハンズフリーを選択します。

音楽 (A2DP) を接続するにはオーディオを選択します。

通話 (HFP) と音楽 (A2DP) を接続するにはハンズフリーとオーディオを選択します。

選択したサービスへ接続を開始します。

選択したサービスへ *Bluetooth* 接続が完了すると、携帯電話の画面に接続中のアイコンが表示されます。